Boost Your Party

Bedienungsanleitung Popcornmaschine

Frisches Popcorn wie im Kino



1 Transport, Aufbau & Aufstellort

Die Popcornmaschine möglichst stehend transportieren. Wenn das nicht möglich ist, liegend mit den Türen nach oben. Beim Transport gegen Kippen und Verrutschen sichern.

Die Maschine muss auf einem geraden, nicht brennbaren Untergrund bzw. auf dem Wagen stehen. Sorge für gute Belüftung, falls es zu Rauchentwicklung kommt.

2 Bedienung

1. Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Schalter „Power & Light“ einschalten. Er schaltet Wärmelampe und Bodenheizung ein – beide halten das Popcorn gleichmäßig warm.
3. Mit „Heat“ die Kesselheizung und mit „Turn“ das Rührwerk einschalten. Nach 4–5 Minuten hat der Kessel Betriebstemperatur.
4. Öl oder Fett sowie Zucker in den Kessel füllen. Danach mit dem mitgelieferten Messlöffel Popcornmais dazugeben (Dosierung siehe unten).
5. Ein Teil des Popcorns quillt aus dem Kessel. Sind keine Popgeräusche mehr zu hören, den Deckel öffnen und den Kessel durch mehrfaches Umschwenken entleeren.
6. Es kann sofort mit der nächsten Füllung begonnen werden.

Achtung

- Kessel mit dem Deckel und die Türen schließen, damit heißes Popcorn nicht herausspringt und Verbrennungen verursacht.
- Bei der letzten Füllung die Kesselheizung ausschalten, sobald das Popcorn aus dem Kessel kommt – sonst brennen Öl und Zucker ein und es raucht. Die Restwärme reicht zum Fertigrösten.
- Bei Nichtgebrauch Kesselheizung („Heat“) und Rührwerk („Turn“) ausschalten und den Kessel mit Küchenpapier auswischen. Vorsicht, der Kessel ist heiß!

3 Dosierung

Tütengröße: 75 g bzw. 1,3 l

Menge	Öl / Fett	Zucker	Popcornmais
ca. 8–10 Tüten	50 ml Öl bzw. 50 g Fett	7–8 EL (ca. 100 g) – Messbecher bis 100 ccm	150 g – Messlöffel „1 Cup / 240 ml“ zu ¾
ca. 5 Tüten	25 ml Öl bzw. 25 g Fett	3–4 EL (ca. 50 g) – Messbecher bis 50 ccm	75 g – Messlöffel „½ Cup / 120 ml“ zu ¾

4 Reinigung

Wenn kein Popcorn hergestellt wird, den Kessel mit Küchenpapier auswischen, damit nichts einbrennt. Vorsicht, der Kessel ist heiß!

Zum Reinigen die Maschine vollständig abkühlen lassen, von Popcornresten befreien und feucht auswischen (nur normales Spülwasser).

Bei mehrtägiger Nutzung den Kessel am Abend reinigen.

Keine scharfen Gegenstände wie Stahlwolle oder Topfschwämme verwenden – sie beschädigen die Beschichtung des Kessels.

Die Endreinigung übernehmen wir.

5 Hilfe bei Problemen

Rauchentwicklung / Feuer
Fett oder Öl mit hohem Rauchpunkt verwenden, z. B. Kokos-/Palmfett oder spezielles Popcorn-Öl. Bei Nichtgebrauch Kesselheizung und Rührwerk ausschalten und bei der letzten Füllung die Heizung rechtzeitig abstellen. Entzündet sich Fett oder Öl, sofort die Türen der Maschine schließen – so erstickt das Feuer.

Sicherung springt beim Einschalten der Heizung heraus
Bitte eine andere Steckdose bzw. ein anderes Verlängerungskabel nutzen. An einer Steckdose bzw. einem Verlängerungskabel darf nur ein Gerät angeschlossen werden.

Andere Probleme
Melde dich gern per Telefon oder WhatsApp: 0173 / 9927180

6 Inventarliste

- [ ] Popcornmaschine
- [ ] Wagen für Popcornmaschine
- [ ] Tisch zum Anschrauben
- [ ] 3 Schrauben für Anschraubtisch
- [ ] 1 Kreuzschraubendreher
- [ ] Messbecher (Kunststoff)
- [ ] 1 Messlöffel – ½ Cup / 120 ml / 75 g (Edelstahl)
- [ ] 1 Messlöffel – 1 Cup / 240 ml / 150 g (Edelstahl)
- [ ] 1 Schaufel (Kunststoff)
- [ ] 1 Silikonschaber
- [ ] 1 Bedienungsanleitung

Fragen? Telefon / WhatsApp 0173 / 9927180 info@boostyourparty.de · boostyourparty.de