Boost Your Party

Bedienungsanleitung Zuckerwattemaschine

Zuckerwatte wie auf dem Jahrmarkt



1 Transport, Aufbau & Aufstellort

Die Zuckerwattemaschine nur stehend transportieren und gegen Kippen und Verrutschen sichern.

Die Maschine auf einen ebenen, stabilen Untergrund stellen.

Den Kessel auf die Maschine setzen und mit den vier Schnappverschlüssen befestigen.

Bei Bedarf den Spuckschutz auf den Kessel aufsetzen.

2 Sicherheitshinweise

Achtung

- Auf gute Belüftung am Aufstellort achten.
- Die Maschine wird heiß – nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten aufstellen.
- Niemals heiße oder rotierende Teile berühren, wie Zuckerbehälter oder Spinnkopf.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen bzw. die Maschine beaufsichtigen.

3 Bedienung

1. Netzkabel in Zuckerwattemaschine und Steckdose stecken.
2. Schalter „Power“ drücken und die Maschine ca. 1–2 Minuten laufen lassen. Vibriert sie stark, steht sie nicht gerade – dann die Position ändern.
3. Mit „Heat“ die Heizung einschalten und ca. 10 Minuten vorheizen.
4. Mit dem Messlöffel (gefärbten) Zucker (ca. 12–18 g) in den Zuckerbehälter in der Mitte füllen. Es darf ausschließlich Zucker verwendet werden.
5. Die entstehenden Zuckerwattefäden mit einem Stab durch Drehen im Kessel aufrollen.

Achtung

- Hände und Gegenstände von den drehenden Teilen fernhalten.

Tipp

Vor jedem Einfüllen kurz den „Power“-Schalter betätigen, damit der Spinnkopf stoppt. So wird der Zucker nicht sofort wieder herausgeschleudert.

4 Reinigung

Die Maschine vollständig abkühlen lassen und vom Strom trennen. Dann grob von Zuckerresten befreien und feucht auswischen (nur normales Spülwasser).

Die Endreinigung übernehmen wir.

5 Hilfe bei Problemen

Sicherung springt heraus
Bitte eine andere Steckdose bzw. ein anderes Verlängerungskabel nutzen. An einer Steckdose bzw. einem Verlängerungskabel darf nur ein Gerät angeschlossen werden.

Andere Probleme
Melde dich gern per Telefon oder WhatsApp: 0173 / 9927180

6 Inventarliste

- [ ] Zuckerwattemaschine
- [ ] Kessel
- [ ] Anschlusskabel
- [ ] 1 Messlöffel (Edelstahl)
- [ ] 1 Spuckschutz (Pflicht bei öffentlichen Veranstaltungen)
- [ ] 1 Bedienungsanleitung

Fragen? Telefon / WhatsApp 0173 / 9927180 info@boostyourparty.de · boostyourparty.de